



Cabin Air Filter

Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

Definition of Terms

- ⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.
- ⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.
- NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.

General Service Information and Requirements

⚠WARNING: To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

NOTE: For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

REQUIRED TOOLS:

- ☐ Safety Goggles
- ☐ Assorted Hand Tools

SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles

Cabin Air Filter Removal

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

1. Open and support hood.
2. Remove windshield wiper arms.
3. Remove hood rear seal.
4. Remove passenger side air inlet grille panel lower retainers.




Fig. 1

5. Pull upward and inward on passenger side air inlet grille panel to disengage retainers and remove panel.




Fig. 2

6. Remove cabin air filter from filter housing by pushing downward and then pulling outward.




Fig. 3

Cabin Air Filter Installation

7. Install new cabin air filter element. If filter is equipped with air flow markings ensure marking is facing the proper direction.
8. The vehicle manufacturer recommends that new grommets and retainers be used when installing passenger side air inlet grille.
9. Reinstall previously removed parts in reverse order.

Noise Test

10. Reconnect the battery ground cable.
11. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
12. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.

Filtro de aire de la cabina

Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

Definición de términos

⚠ADVERTENCIA: Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

⚠PRECAUCIÓN: Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

NOTA: Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

Información general de servicio y requisitos

⚠ADVERTENCIA: Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Ello permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- ☐ Anteojos de seguridad
- ☐ Herramientas de mano varias

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

Extracción del filtro de aire de cabina

La información a continuación explica los procedimientos y las herramientas necesarios para extraer e instalar el filtro de aire de cabina (CAF).

1. Abra y apoye el capó.
2. Retire los brazos del limpiaparabrisas.
3. Retire el sello trasero del capó.
4. Retire los dispositivos de contención inferiores del panel de la rejilla de entrada de aire del lado del pasajero.




Fig. 1

5. Tire hacia arriba y hacia adentro del panel de la rejilla de entrada de aire del lado del pasajero y retire el panel.




Fig. 2

6. Retire el filtro de aire de cabina del bastidor del filtro presionando hacia abajo y luego tirando hacia afuera.




Fig. 3

Instalación del filtro de aire de cabina

7. Instale el nuevo elemento del filtro de aire de cabina. Si el filtro está equipado con marcas de flujo de aire, asegúrese de que las marcas estén colocadas en la dirección correcta.
8. El fabricante del vehículo recomienda la utilización de arandelas y dispositivos de contención nuevos cuando instale la parrilla de entrada de aire del lado del pasajero.
9. Vuelva a instalar las partes retiradas anteriormente en orden inverso.

Prueba de ruido

10. Vuelva a conectar el cable a tierra de la batería.
11. Encienda el motor y el aire acondicionado. Coloque el ventilador en velocidad alta.
12. Escuche que no se produzcan ruidos anormales que provengan de la zona del filtro de aire.

Filtre à air d'habitacle

Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit^{MD} de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

Définitions de termes

△MISE EN GARDE : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

△AVERTISSEMENT : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

REMARQUE : Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

Informations et impératifs d'entretien général

△MISE EN GARDE : Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

OUTILLAGE REQUIS :

- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Assortiment d'outils à main

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

Retrait du filtre à air d'habitacle

Les renseignements ci-dessous expliquent les procédures et les outils nécessaires pour retirer et installer le filtre à air d'habitacle (CAF).

1. Ouvrez le capot et fixez-le à son support.
2. Retirez les bras d'essuie-glace.
3. Retirez le joint du capot arrière.
4. Retirez les fixations inférieures du panneau de la grille d'admission d'air côté passager.




Fig. 1

5. Tirez le panneau de la grille d'admission d'air côté passager vers le haut et l'intérieur pour dégager les fixations et retirez le panneau.




Fig. 2

6. Retirez le filtre à air d'habitacle du boîtier de filtre en poussant vers le bas, puis en tirant vers l'extérieur.




Fig. 3

Installation du filtre à air d'habitacle

7. Installez le nouvel élément de filtre à air d'habitacle. Si le filtre porte des marquages de débit d'air, veillez à ce qu'ils soient orientés dans la bonne direction.
8. Le fabricant du véhicule recommande l'utilisation de nouvelles rondelles et fixations lors de l'installation d'une grille d'admission d'air côté passager.
9. Réinstallez les pièces précédemment retirées dans l'ordre inverse du retrait.

Test de bruit

10. Rebranchez le câble de masse de la batterie.
11. Moteur en marche, climatisation en marche, vitesse du ventilateur élevée.
12. Vérifiez si vous entendez des bruits d'air anormaux provenant de la zone du filtre à air.

For current application updates and photos, please visit www.densoautoparts.com.

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite www.densoautoparts.com.

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site www.densoautoparts.com.

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810