



# Cabin Air Filter

## Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

---

### Definition of Terms

- ⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.
- ⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.
- NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.
- 

### General Service Information and Requirements

**⚠WARNING:** To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

**NOTE:** For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

**NOTE:** Disconnection of the battery on TL models may require inputting a factory code to activate the radio.

#### REQUIRED TOOLS:

- ☐ Safety Goggles
- ☐ Assorted Hand Tools

#### SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles

# Cabin Air Filter Removal

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

## ACCORD & TL

1. Open the glove box door.
2. Remove the two screw cover tabs from the glove box compartment.
3. Remove glove box compartment upper retaining screws.

**NOTE:** One left, one/two center (based on year/model) and one right.

4. Temporarily close the glove box door.
5. Remove the fuse access panel, on the right side.
6. Remove the two lower screws from behind the fuse access panel (one gold/one black) that secure the undercover.

## ACCORD

7. Remove the access panel beneath the radio.

**NOTE:** Panel is secured with four fasteners.

8. Remove the screw above the radio access panel that secures the undercover.

## ACCORD & TL


9. Remove the undercover beneath the glove box.
10. Remove two screws (left/right) from the glove box reinforcement bar and one screw (center) from the lower support bar.

**NOTE:** All three screws are used to secure the glove box compartment.


11. Remove the glove box compartment.

**⚠CAUTION:** Disconnect the glove box light on the left side.

12. Remove the two screws (left/right) on the lower metal support bar and remove the lower bar.
13. Release and remove the CAF access door by unsnapping it and moving it upwards.




**Fig. 1**



**Fig. 2**

## TL


14. Cut the plastic reinforcement panel on the HVAC assembly with diagonal cutters. Temporarily remove the mounting hardware and panel. Do not discard the parts.
15. Slide the lower filter assembly out to remove.
16. Slide upper filter down, then out to remove.
17. Remove both filters from filter holders and discard.



**Fig. 3**

## **Cabin Air Filter Installation**

18. Insert new filters into the filter holders.
19. Insert the upper filter and slide upwards.
20. Insert the lower filter below the upper filter.
21. Reinstall CAF access door (TL – plastic reinforcement panel with securing hardware), lower support bar, the glove box compartment with the lower fasteners, the undercover beneath the glove compartment, the access panel beneath the radio, the fuse access panel, the glove box compartment with the retaining upper screws and the two screw cover tabs.



**Fig. 4**

## **Noise Test**

22. Reconnect the battery ground cable.
23. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
24. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.

# Filtro de aire de la cabina

## Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

---

### Definición de términos

**△ADVERTENCIA:** Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

**△PRECAUCIÓN:** Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

**NOTA:** Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

---

### Información general de servicio y requisitos

**△ADVERTENCIA:** Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Ello permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

**NOTA:** La desconexión de la batería en los modelos TL puede requerir introducir un código de fábrica para activar la radio.

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- ☐ Anteojos de seguridad
- ☐ Herramientas de mano varias

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

## Extracción del filtro de aire de la cabina

La información que se ofrece abajo explica los procedimientos y herramientas necesarios para extraer e instalar el Filtro de aire de la cabina (FAC).

### ACCORD Y TL

1. Abra la puerta de la guantera.
2. Quite las dos pestañas que cubren los tornillos del compartimiento de la guantera.
3. Quite los tornillos superiores de retención del compartimiento de la guantera.

**NOTA:** Uno a la izquierda, uno o dos en el centro (según el año y modelo) y uno derecho.

4. Cierre temporalmente la puerta de la guantera.
5. Quite el panel de acceso de los fusibles que está a la derecha.
6. Quite los dos tornillos inferiores detrás del panel de acceso de los fusibles (uno dorado, el otro negro) que aseguran la cubierta inferior.

### ACCORD

7. Quite el panel de acceso debajo del radio.

**NOTA:** El panel está fijado con cuatro sujetadores.

8. Quite el tornillo que está encima del panel de acceso al radio y que fija la cubierta inferior.

### ACCORD Y TL

9. Quite la cubierta inferior que está debajo del compartimiento de la guantera.
10. Quite los dos tornillos (izquierdo y derecho) de la barra de reforzamiento de la guantera u un tornillo (centro) de la barra de apoyo inferior.

**NOTA:** Los tres tornillos se usan para fijar el compartimiento de la guantera.

11. Quite el compartimiento de la guantera.

**⚠PRECAUCIÓN:** Desconecte la luz de la guantera que está a la izquierda.

12. Quite los dos tornillos (izquierdo y derecho) de la barra metálica de soporte inferior y quite ésta.
13. Libere y quite la puerta de acceso al FAC liberándola y moviéndola hacia arriba.




figura 1





figura 2


14. Corte el panel de reforzamiento de plástico del conjunto de aire acondicionado y calefacción con cortadores diagonales. Quite temporalmente los elementos de fijación y el panel. No deseche las piezas.
15. Deslice el conjunto del filtro inferior hacia afuera para quitarlo.
16. Deslice hacia abajo el filtro superior y luego hacia afuera para quitarlo.
17. Quite ambos filtros de los soportes y deséchelos.



**figura 3**

## **Instalación del filtro de aire de la cabina**

18. Introduzca filtros nuevos en los soportes.
19. Introduzca el filtro superior y deslícelo hacia arriba.
20. Introduzca el filtro inferior debajo del superior.
21. Vuelva a instalar la puerta de acceso del FAC (TL: el panel de reforzamiento de plástico con los elementos de fijación), la barra de apoyo inferior, el compartimiento de la guantera con los sujetadores inferiores, la cubierta inferior debajo del compartimiento de la guantera, el panel de acceso debajo del radio, el panel de acceso de los fusibles, el compartimiento de la guantera con los tornillos de retención superiores y las dos pestañas que cubren los tornillos.



**figura 4**

## **Prueba de ruido**

22. Vuelva a conectar el cable de tierra de la batería.
23. Encienda el motor, encienda el aire acondicionado y ponga el ventilador a máxima velocidad.
24. Escuche para ver si hay cualquier sonido anormal del aire proveniente de la zona del filtro de aire.

# Filtre à air d'habitacle

## Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit<sup>MD</sup> de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

---

### Définitions de termes

**△MISE EN GARDE :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

**△AVERTISSEMENT :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

**REMARQUE :** Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

---

### Informations et impératifs d'entretien général

**△MISE EN GARDE :** Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

**REMARQUE :** sur les modèles TL, le débranchement de la batterie pourrait nécessiter un code du fabricant pour faire fonctionner la radio.

### OUTILLAGE REQUIS :

- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Assortiment d'outils à main

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

## Dépose du filtre à air pour habitacle

Les informations suivantes décrivent les procédures ainsi que les outils requis pour la dépose et l'installation du filtre à air pour habitacle.

### ACCORD ET TL

1. Ouvrir la porte du compartiment à gants.
2. Enlever les deux vis du couvercle du compartiment à gants.
3. Enlever les vis de retenue supérieures du compartiment à gants.

**REMARQUE :** une à gauche, une ou deux au centre (selon l'année et le modèle) et une à droite.

4. Fermer, temporairement, la porte du compartiment à gants.
5. Enlever le panneau d'accès aux fusibles situé sur le côté droit.
6. Enlever les deux vis inférieures situées derrière le panneau d'accès aux fusibles (une or et une noire) qui retiennent le couvercle sous-jacent.

### ACCORD

7. Enlever le panneau d'accès situé sous la radio.

**REMARQUE :** le panneau est retenu à l'aide de quatre attaches.

8. Enlever la vis située au-dessus du panneau d'accès de la radio qui retient le couvercle sous-jacent.

### ACCORD ET TL

9. Enlever le couvercle sous-jacent situé sous le compartiment à gants.
10. Enlever deux vis (gauche et droite) de la barre de renforcement du compartiment à gants et une vis (centre) de la barre de soutien inférieure.

**REMARQUE :** les trois vis servent à retenir le compartiment à gants.

11. Enlever le compartiment à gants.

**⚠AVERTISSEMENT :** débrancher la lumière du compartiment à gants sur le côté gauche.

12. Enlever les deux vis (gauche et droite) sur la barre de soutien de métal inférieure et enlever la barre inférieure.
13. Libérer et retirer la porte d'accès du filtre à air pour habitacle en la détachant et en la déplaçant vers le haut.




fig. 1





fig. 2




14. Couper le panneau de renforcement de plastique de l'assemblage CVC à l'aide de pinces à coupe transversales. Enlever, temporairement, les pièces de montage et le panneau. Ne pas jeter les pièces.
15. Faire glisser l'assemblage du filtre inférieur pour l'enlever.
16. Faire glisser le filtre supérieur vers le bas et vers l'extérieur pour l'enlever.
17. Enlever les deux filtres de leurs supports pour filtre et les jeter.



**fig. 3**

## **Installation du filtre à air pour habitacle**

18. Installer les nouveaux filtres dans les supports pour filtres.
19. Insérer le filtre supérieur et le faire glisser vers le haut.
20. Insérer le filtre inférieur en dessous du filtre supérieur.
21. Remplacer la porte d'accès du filtre à air pour habitacle (TL - le panneau de renforcement en plastique avec les pièces de rétention), la barre de soutien inférieure, le compartiment à gants avec les attaches inférieures, le couvercle sous-jacent sous le compartiment à gants, le panneau d'accès situé sous la radio, le panneau d'accès aux fusibles, le compartiment à gants avec les vis de rétention supérieures et les deux vis du couvercle.



**fig. 4**

## **Test de bruit**

22. Brancher le câble de masse de la batterie.
23. Faire démarrer le moteur, mettre la climatisation en route et faire fonctionner la soufflante au maximum.
24. Vérifier s'il y a un bruit d'air anormal dans la zone du filtre à air.





For current application updates and photos, please visit [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

---

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

---

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

---

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810