



Cabin Air Filter

Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

Definition of Terms

- ⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.
- ⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.
- NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.
-

General Service Information and Requirements

⚠WARNING: To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

NOTE: For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

REQUIRED TOOLS:

- ☐ Safety Goggles
- ☐ Assorted Hand Tools

SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles

Cabin Air Filter Removal

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

1. Open glove box door.
2. Remove hinge tabs on both sides of the glove box to temporarily release the glove box from its compartment. (See Fig. 1)

NOTE: This should allow the glove box to hang down.



Fig. 1

3. Remove the CAF cover, then remove the filter assembly from the blower housing. (See Fig. 2)
4. Slide the second filter assembly to the opening (left) and remove.
5. Remove and discard the CAFs from the filter holders.




Fig. 2

Cabin Air Filter Installation

6. Install the filters into the filter holders. (See Fig. 3)
7. Install the first filter assembly into the blower assembly and slide it to the right.
8. Install the second filter assembly into the blower assembly.
9. Reinstall the CAF cover. Verify the cover is seated securely.
10. Reinstall and close the glove box door.




Fig. 3

Noise Test

11. Reconnect the battery ground cable.
12. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
13. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.



Filtro de aire de la cabina

Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

Definición de términos

△ADVERTENCIA: Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

△PRECAUCIÓN: Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

NOTA: Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

Información general de servicio y requisitos

△ADVERTENCIA: Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Ello permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- ☐ Anteojos de seguridad
- ☐ Herramientas de mano varias

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

Extracción del filtro de aire de la cabina

La información que se ofrece abajo explica los procedimientos y herramientas necesarios para extraer e instalar el Filtro de aire de la cabina (FAC).

1. Abra la puerta de la guantera.
2. Quite las pestañas de las bisagras a ambos lados de la guantera para liberar temporalmente la guantera de su compartimiento. (ver figura 1)

NOTA: Esto debe permitir que la guantera cuelgue hacia abajo.




figura 1

3. Quite la tapa del FAC y luego saque el conjunto del filtro de la carcasa del ventilador. (ver figura 2)
4. Deslice el conjunto del segundo filtro hacia la abertura (izquierda) y quítelo.
5. Quite y deseche los FAC de los soportes de los filtros.




figura 2

Instalación del filtro de aire de la cabina

6. Instale los filtros en los soportes de filtros. (ver figura 3)
7. Instale el conjunto del primer filtro en la carcasa del ventilador y deslícelo a la derecha.
8. Instale el conjunto del segundo filtro en la carcasa del ventilador.
9. Vuelva a instalar la tapa del FAC. Confirme que la tapa esté bien asentada.
10. Vuelva a instalar y cierre la puerta de la guantera.




figura 3

Prueba de ruido

11. Vuelva a conectar el cable de tierra de la batería.
12. Encienda el motor, encienda el aire acondicionado y ponga el ventilador a máxima velocidad.
13. Escuche para ver si hay cualquier sonido anormal del aire proveniente de la zona del filtro de aire.

Filtre à air de cabine

Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit^{MD} de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

Définitions de termes

△MISE EN GARDE : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

△AVERTISSEMENT : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

REMARQUE : Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

Informations et impératifs d'entretien général

△MISE EN GARDE : Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

OUTILLAGE REQUIS :

- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Assortiment d'outils à main

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

Dépose du filtre à air pour habitacle

Les informations suivantes décrivent les procédures ainsi que les outils requis pour la dépose et l'installation du filtre à air pour habitacle.

1. Ouvrir la porte du compartiment à gants.
2. Enlever les languettes charnières des deux côtés du compartiment à gants afin de le libérer, temporairement, de son réceptacle.
(voir fig. 1)

REMARQUE : ceci devrait permettre au compartiment à gants de suspendre.




fig. 1

3. Enlever le couvercle du filtre à air pour habitacle et, ensuite, retirer l'assemblage du filtre du réceptacle de la soufflante. (voir fig. 2)
4. Faire glisser l'assemblage du deuxième filtre vers l'ouverture (gauche) et retirer.
5. Retirer les filtres à air pour habitacle des supports pour filtres et les jeter.




fig. 2

Installation du filtre à air pour habitacle

6. Installer les filtres dans les supports à filtre.
(voir fig. 3)
7. Installer le premier assemblage de filtre dans l'assemblage de la soufflante et le faire glisser vers la droite.
8. Installer le deuxième assemblage de filtre dans l'assemblage de la soufflante.
9. Remplacer le couvercle du filtre à air pour habitacle en vous assurant qu'il est bien placé.
10. Remplacer et fermer la porte du compartiment à gants.




fig. 3

Test de bruit

11. Brancher le câble de masse de la batterie.
12. Faire démarrer le moteur, mettre la climatisation en route et faire fonctionner la soufflante au maximum.
13. Vérifier s'il y a un bruit d'air anormal dans la zone du filtre à air.

For current application updates and photos, please visit www.DensoAutoParts.com.

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite www.DensoAutoParts.com.

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site www.DensoAutoParts.com.

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810