



# Cabin Air Filter

## Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

---

### Definition of Terms

- ⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.
- ⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.
- NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.
- 

### General Service Information and Requirements

**⚠WARNING:** To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

**NOTE:** For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

#### REQUIRED TOOLS:

- ☐ Safety Goggles
- ☐ Assorted Hand Tools

#### SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles

## **Cabin Air Filter Removal**

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

**NOTE:** On some vehicles, there may be a lever to release the filter cover(s).


1. Remove the glove box door.

**NOTE:** Remove two screws that attach the glove box door to the instrument panel.

2. Remove the panel under the glove box door.

**NOTE:** Remove three screws that attach the lower panel to the instrument panel.

3. Release the two clips, then remove the filter cover.




**Fig. 1**

4. Remove the upper cabin air filter.

5. Remove the lower cabin air filter.

**NOTE:** Move the lower filter upward, then remove from the filter case.



**Fig. 2**

## **Cabin Air Filter Installation**

6. Insert a new lower cabin air filter into the filter case.

7. Insert a new upper cabin air filter into the filter case.

8. Reinstall the filter cover.

9. Reinstall the lower panel under the glove box door.

10. Reinstall the glove box door.

## **Noise Test**

11. Reconnect the battery ground cable.
12. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
13. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.

# Filtro de aire de cabina

## Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

---

### Definición de términos

**⚠ADVERTENCIA:** Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

**⚠PRECAUCIÓN:** Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

**NOTA:** Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

---

### Información general de servicio y requisitos

**⚠ADVERTENCIA:** Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Ello permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- ☐ Anteojos de seguridad
- ☐ Herramientas de mano varias

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

## **Remoción del filtro de aire para la cabina**

La siguiente información explica los procedimientos y herramientas necesarios para retirar e instalar el filtro de aire para la cabina.

**NOTA:** En algunos vehículos puede existir una palanca para liberar la(s) cubierta(s) del filtro(s).


1. Retire la puerta de la guantera.

**NOTA:** Retire los dos tornillos que sujetan la puerta de la guantera al tablero de instrumentos.

2. Retire el panel bajo la puerta de la guantera.

**NOTA:** Retire los tres tornillos que sujetan el panel inferior al tablero de instrumentos.

3. Libere los dos sujetadores, luego retire la cubierta del filtro.




**figura 1**

4. Retire el filtro de aire superior.

5. Retire el filtro de aire inferior.

**NOTA:** Mueva el filtro inferior hacia arriba y retírelo de la carcasa del filtro.



**figura 2**

## **Instalación del filtro de aire para la cabina**

6. Inserte un filtro inferior nuevo en la carcasa del filtro.
7. Inserte un filtro superior nuevo en la carcasa del filtro.
8. Reinstale la cubierta del filtro.
9. Retire el panel inferior bajo la puerta de la guantera.
10. Reinstale la puerta de la guantera.

## **Prueba de ruido**

11. Reconecte el cable a tierra de la batería.
12. Encienda el motor, encienda el aire acondicionado y ponga el ventilador a máxima velocidad.
13. Escuche si hay ruidos de aire anormales en el área del filtro.

# Filtre à air d'habitacle

## Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit<sup>MD</sup> de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

---

### Définitions de termes

**△MISE EN GARDE :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

**△AVERTISSEMENT :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

**REMARQUE :** Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

---

### Informations et impératifs d'entretien général

**△MISE EN GARDE :** Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

#### OUTILLAGE REQUIS :

- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Assortiment d'outils à main

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

## Dépose du filtre à air pour habitacle

Les informations ci-dessous expliquent les procédures et les outils à utiliser pour la dépose et l'installation du filtre à air pour habitacle.

**REMARQUE :** Sur certains véhicules, le(s) couvercle(s) du filtre à air se dégage(nt) à l'aide d'un levier.

1. Déposer la porte de la boîte à gants.

**REMARQUE :** Déposer les deux vis qui fixent la porte de la boîte à gants au tableau de bord.

2. Déposer le panneau qui se trouve sous la porte de la boîte à gants.

**REMARQUE :** Déposer les trois vis qui fixent le panneau inférieur au tableau de bord.

3. Dégager les deux agrafes, puis déposer le couvercle du filtre.




fig. 1

4. Déposer le filtre à air d'habitacle supérieur.

5. Déposer le filtre à air d'habitacle inférieur.

**REMARQUE :** Déplacer le filtre inférieur vers le haut, puis le déposer du boîtier de filtre.




fig. 2

## Installation du filtre à air pour habitacle

6. Introduire un filtre à air d'habitacle inférieur neuf dans le boîtier de filtre.
7. Introduire un filtre à air d'habitacle supérieur neuf dans le boîtier de filtre.
8. Réinstaller le couvercle de filtre.
9. Réinstaller le panneau sous la porte de la boîte à gants.
10. Réinstaller la porte de la boîte à gants.

## Test de bruit

11. Brancher le câble de masse de la batterie.
12. Faire démarrer le moteur, mettre la climatisation en route et faire fonctionner la soufflante au maximum.
13. Vérifier s'il y a un bruit d'air anormal dans la zone du filtre à air.



For current application updates and photos, please visit [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

---

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

---

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

---

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810