



# Cabin Air Filter

## Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

---

### Definition of Terms

- △WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.
- △CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.
- NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.

---

## General Service Information and Requirements

**△WARNING:** To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

**NOTE:** For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

### REQUIRED TOOLS:

- ☐ Safety Goggles
- ☐ Assorted Hand Tools

### SAFETY PRECAUTIONS:


- Always wear safety goggles

## **Cabin Air Filter Removal**

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

1. Open the hood.
2. The CAF access cover is located on the passenger side of the vehicle, behind the battery.
3. Remove the two screws from the top of the cowl cover.

**NOTE:** The screws are not always present.




**Fig. 1**

4. Remove the passenger side cowl cover by carefully lifting straight up to release the four spring clips.

**NOTE:** In some cases, the cowl is secured with screws.

5. Remove and discard the CAF.

**NOTE:** The filter should lift straight up and out.




**Fig. 2**

## **Cabin Air Filter Installation**

6. Insert the new CAF.
7. Reinstall the passenger side cowl cover to the original position.
8. Reconnect the two screws from the top of the cowl cover.

**NOTE:** If applicable.



**Fig. 3**

## **Noise Test**

9. Reconnect the battery ground cable.
10. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
11. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.



# Filtro de aire de la cabina

## Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

---

### Definición de términos

**△ADVERTENCIA:** Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

**△PRECAUCIÓN:** Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

**NOTA:** Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

---

### Información general de servicio y requisitos

**△ADVERTENCIA:** Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Ello permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- ☐ Anteojos de seguridad
- ☐ Herramientas de mano varias

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:


- Siempre use anteojos de seguridad

## **Extracción del filtro de aire de la cabina**

La información que se ofrece abajo explica los procedimientos y herramientas necesarios para extraer e instalar el Filtro de aire de la cabina (FAC).

1. Abra el cofre.
2. La tapa de acceso al FAC se encuentra del lado del pasajero del vehículo, detrás de la batería.
3. Quite los dos tornillos de la parte superior de la cubierta de la capucha.

**NOTA:** Los tornillos no siempre están presentes.




**figura 1**

4. Quite la cubierta de la capucha del lado del pasajero levantándola cuidadosamente recto hacia arriba para liberar los cuatro sujetadores de resorte.

**NOTA:** En algunos casos, la capucha está fijada con tornillos.

5. Quite el FAC y deséchelo.

**NOTA:** El filtro debe levantarse recto hacia arriba y hacia afuera.




**figura 2**

## **Instalación del filtro de aire de la cabina**

6. Inserte el nuevo FAC.
7. Vuelva a instalar la cubierta de la capucha del lado del pasajero a su posición original.
8. Vuelva a conectar los dos tornillos de la parte superior de la cubierta de la capucha.

**NOTA:** En caso de ser aplicable.



**figura 3**

## **Prueba de ruido**

9. Vuelva a conectar el cable de tierra de la batería.
10. Encienda el motor y el aire acondicionado, coloque el ventilador en velocidad alta.
11. Escuche para determinar que no haya ruido anormal del aire procedente el área del filtro de aire.

# Filtre à air d'habitacle

## Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit<sup>MD</sup> de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

---

### Définitions de termes

**△MISE EN GARDE :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

**△AVERTISSEMENT :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

**REMARQUE :** Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

---

### Informations et impératifs d'entretien général

**△MISE EN GARDE :** Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

#### OUTILLAGE REQUIS :

- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Assortiment d'outils à main

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

## Dépose du filtre à air pour habitacle

Les informations suivantes décrivent les procédures ainsi que les outils requis pour la dépose et l'installation du filtre à air pour habitacle.

1. Ouvrez le capot.
2. Le couvercle d'accès au FAC est situé du côté passager du véhicule, derrière la batterie.
3. Retirez les deux vis du dessus du couvercle de l'auvent.

**REMARQUE :** Les vis ne sont pas toujours présentes.




fig. 1

4. Retirez le couvercle de l'auvent du côté passager en soulevant lentement, en ligne droite, pour dégager les quatre brides à ressort.

**REMARQUE :** Dans certains cas, l'auvent est retenu par des vis.

5. Retirez et jetez le FAC.

**REMARQUE :** Le filtre doit être dégagé en le soulevant en ligne droite.




fig. 2

## Installation du filtre à air pour habitacle

6. Insérez le nouveau FAC.
7. Remplacez le couvercle de l'auvent côté passager dans sa position initiale.
8. Resserrez les deux vis du dessus du couvercle de l'auvent.

**REMARQUE :** S'il y a lieu.




fig. 3

## Test de bruit

9. Rebranchez le câble de terre sur la batterie.
10. Mettez le moteur et la climatisation en marche, la vitesse du ventilateur réglée au maximum.
11. Écoutez pour déceler tout bruit de ventilation anormal provenant de l'emplacement du filtre à air.



For current application updates and photos, please visit [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

---

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

---

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

---

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810