



Cabin Air Filter

Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

Definition of Terms

⚠WARNING: Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.

⚠CAUTION: Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.

NOTE: Provides additional information that facilitates installation work.

General Service Information and Requirements

⚠WARNING: To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

NOTE: For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

REQUIRED TOOLS:

- Safety Goggles
- Assorted Hand Tools

SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles

Cabin Air Filter Removal

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

1. Open the hood.
2. Disconnect the battery (see GENERAL SERVICE INFORMATION & REQUIREMENTS).
3. Locate the leaf screen on the passenger side of the cowl and remove the fasteners securing the panel.

NOTE: One fastener is located on the upper left side of the panel near the base of the hood hinge.




Fig. 1

4. After removing all of the fasteners, remove the leaf screen panel.
5. Unlatch and open the hinged CAF lid located under the panel.
6. Remove CAF from the holder and discard.




Fig. 2

Cabin Air Filter Installation

7. Insert the new CAF into the filter holder.
8. Close and latch the hinged CAF lid.
9. Reinstall and secure the leaf cover with the original fasteners..

Noise Test

10. Reconnect the battery ground cable.
11. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
12. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.




Fig. 3



Filtro de aire de cabina

Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

Definición de términos

△ADVERTENCIA: Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

△PRECAUCIÓN: Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

NOTA: Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

Información general de servicio y requisitos

△ADVERTENCIA: Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Esto permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas consulte al manual de servicio del fabricante del vehículo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Anteojos de seguridad
- Herramientas de mano varias

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

Remoción del filtro de aire para la cabina

La información que se ofrece abajo explica los procedimientos y herramientas necesarios para extraer e instalar el Filtro de aire de la cabina (FAC).

1. Abra el cofre.
2. Desconecte la batería (ver INFORMACIÓN GENERAL DE SERVICIO Y REQUISITOS).
3. Encuentre la pantalla de hoja en el lado del pasajero de la capucha y quite los sujetadores que fijan el panel.

NOTA: Un sujetador está situado en el lado izquierdo superior del panel cerca de la base de la bisagra del cofre.




figura 1

4. Después de quitar todos los sujetadores, quite el panel de pantalla.
5. Desbloquee y abra la puerta con bisagra del FAC que se encuentra debajo del panel.
6. Quite el FAC del soporte y deséchelo.




figura 2

Instalación del filtro de aire para la cabina

7. Introduzca el nuevo FAC en el soporte del filtro.
8. Cierre y bloquee la puerta abisagrada del FAC.
9. Vuelva a instalar la cubierta de hoja con los sujetadores originales.




figura 3

Prueba de ruido

10. Vuelva a conectar el cable de tierra de la batería.
11. Encienda el motor, encienda el aire acondicionado y ponga el ventilador a máxima velocidad.
12. Escuche para ver si hay cualquier sonido anormal del aire proveniente de la zona del filtro de aire.

Filtre à air d'habitacle Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit^{MD} de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

Définitions de termes

△MISE EN GARDE : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

△AVERTISSEMENT : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

REMARQUE : Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

Informations et impératifs d'entretien général

△MISE EN GARDE : Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

REMARQUE : Pour des instructions plus détaillées veuillez vous référer au manuel d'entretien du constructeur du véhicule.

OUTILLAGE REQUIS :

- Lunettes de sécurité
- Assortiment d'outils à main

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

Dépose du filtre à air d'habitacle

Les informations suivantes décrivent les procédures ainsi que les outils requis pour la dépose et l'installation du filtre à air pour habitacle.

1. Ouvrir le capot.
2. Débrancher la batterie (voir INFORMATIONS GÉNÉRALES PORTANT SUR L'ENTRETIEN ET LES EXIGENCES).
3. Localiser le filtre situé du côté passager de l'avant et enlever les attaches retenant le panneau.

REMARQUE : une des attaches est située en haut, à gauche du panneau près de la base de la charnière de capot.




fig. 1

4. Lorsque vous aurez enlevé toutes les attaches, retirer le panneau du filtre.
5. Déverrouiller et ouvrir le couvercle à charnière du filtre à air pour habitacle situé sous le panneau.
6. Retirer le filtre à air pour habitacle de son support et le jeter.




fig. 2

Installation du filtre à air d'habitacle

7. Installer le nouveau filtre à air pour habitacle dans le support pour filtre.
8. Fermer et verrouiller le couvercle à charnière du filtre à air pour habitacle.
9. Installer et fixer le couvercle du filtre à l'aide des attaches originales.




fig. 3

Test de bruit

10. Brancher le câble de masse de la batterie.
11. Faire démarrer le moteur, mettre la climatisation en route et faire fonctionner la soufflante au maximum.
12. Vérifier s'il y a un bruit d'air abnormal dans la zone du filtre à air.

For current application updates and photos, please visit www.densoautoparts.com.

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite www.densoautoparts.com.

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site www.densoautoparts.com.

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810