



Cabin Air Filter

Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

Definition of Terms

⚠WARNING: Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.

⚠CAUTION: Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.

NOTE: Provides additional information that facilitates installation work.

General Service Information and Requirements

⚠WARNING: To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

NOTE: For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

REQUIRED TOOLS:

- Safety Goggles
- Assorted Hand Tools

SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles

Cabin Air Filter Removal

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).

NOTE: Illustrations and procedures may vary slightly between models.

1. Locate the CAF panel under the glove box compartment.
2. Remove the panel screws.
3. Release the CAF panel from the housing by depressing three tabs.




Fig. 1

4. Remove the CAF panel by sliding it away from the housing and in a downward direction.
5. Disconnect the plug connectors from the panel.




Fig. 2

6. Remove the CAF access cover.
7. Remove and discard the filter.




Fig. 3

Cabin Air Filter Installation

8. Insert the new CAF into the housing assembly.
9. Reinstall the CAF access cover.
10. Reconnect the panel plug connectors, reinstall the panel by sliding it back into place until the tabs 'snap' back and reinstall the panel screws.

Noise Test

11. Reconnect the ground (negative) battery cable.
12. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
13. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.



Filtro de aire de la cabina

Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

Definición de términos

△ADVERTENCIA: Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

△PRECAUCIÓN: Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

NOTA: Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

Información general de servicio y requisitos

△ADVERTENCIA: Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Ello permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Anteojos de seguridad
- Herramientas de mano varias

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

Extracción del filtro de aire de la cabina

La información que aparece a continuación explica los procedimientos y herramientas necesarios para extraer e instalar el Filtro de aire de la cabina (FAC).

NOTA: Las ilustraciones y procedimientos pueden variar ligeramente de modelo a modelo.

1. Encuentre el FAC debajo de la guantera.
2. Quite los tornillos del panel.
3. Libere el panel del FAC de la carcasa oprimiendo las tres pestañas.




Fig. 1

4. Quite el panel del FAC deslizándolo en dirección contraria de la carcasa y hacia abajo.
5. Desconecte los conectores de enchufe del panel.




Fig. 2

6. Quite la tapa de acceso al FAC.
7. Quite el filtro y deséchelo.




Fig. 3

Instalación del filtro de aire para la cabina

8. Introduzca el nuevo FAC en el conjunto de la carcasa.
9. Vuelva a instalar la tapa de acceso del FAC.
10. Vuelva a conectar los conectores de enchufe del panel, vuelva a instalar el panel deslizándolo de nuevo en su sitio hasta que las pestañas entren en su sitio con un chasquido y vuelva a instalar los tornillos del panel.

Prueba de ruido

11. Vuelva a conectar el cable de tierra de la batería.
12. Motor encendido, aire acondicionado encendido, velocidad del ventilador alta.
13. Escuche para ver si hay cualquier sonido anormal del aire proveniente de la zona del filtro de aire.



Filtre à air de habitacle

Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit^{MD} de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

Définitions de termes

△MISE EN GARDE : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

△AVERTISSEMENT : Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

REMARQUE : Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

Informations et impératifs d'entretien général

△MISE EN GARDE : Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

OUTILLAGE REQUIS :

- Lunettes de sécurité
- Assortiment d'outils à main

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

Dépose du filtre à air de habitacle

L'information suivante explique les procédures ainsi que les outils nécessaires pour la dépose et l'installation du filtre à air de habitacle.

REMARQUE : Les illustrations ainsi que les procédures peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre.

1. Localiser le panneau du filtre à air de habitacle situé sous le compartiment à gants.
2. Enlever les vis du panneau.
3. Libérer le filtre à air de habitacle de son réceptacle en appuyant sur trois languettes.




Fig. 1

4. Enlever le panneau du filtre à air de habitacle en le faisant glisser vers l'extérieur du réceptacle, vers le bas.
5. Débrancher les fiches de connexion du panneau.




Fig. 2

6. Enlever le couvercle d'accès du filtre à air de habitacle.
7. Retirer et jeter le filtre.




Fig. 3

Installation du filtre à air de habitacle

8. Insérer le nouveau filtre à air de habitacle dans l'ensemble du réceptacle.
9. Replacer le couvercle d'accès du filtre à air de habitacle.
10. Brancher les fiches de connexion du panneau, replacer le panneau en le faisant glisser en place jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent et replacer les vis du panneau.

Test de bruit

11. Brancher le câble de masse de la batterie.
12. Faire démarrer le moteur, mettre la climatisation en route et faire fonctionner la soufflante au maximum.
13. Vérifier s'il y a un bruit d'air abnormal dans la zone du filtre à air.

For current application updates and photos, please visit www.densoautoparts.com.

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite www.densoautoparts.com.

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site www.densoautoparts.com.

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810